

千本電気 PDR601 の設定

- 背面のネジ (4 本) を外すとディップ SW を確認できる
SW3 の設定 :1-2,7,8...off、3...on (6 は on/off 影響なし?)

- PDR601 フォーマット

:00012345612345612345123451234512345(CRLF)

- . 0...データ正常
- . 1...データNG (HYDRO 受付ません)
- . 時間 (6 桁) (HYDRO 関係なし)
- . 文字列 (変換されない文字) (HYDRO 関係なし)
- . 1 素子深度(cm 単位) (HYDRO :高周波項目に採用)
- . 2 素子深度(cm 単位) (HYDRO :低周波項目に採用)
- . (HYDRO 関係なし)
- . (HYDRO 関係なし)

PDR601 は記録紙出力しないと、データを出力しません (PDR1200 はしなくて OK)

- GPS 標高より地盤高を抽出する場合の項目

